

O Kit de plugue permite a remoção dos Brantz Temporizador de Rally dos veículos para segurança, ou para compartilhe um metro entre vários veículos. O plugue (BR43-P) pode ser instalado de fábrica no Temporizador de Rally quando pedido em conjunto ou montado retrospectivamente em casa no medidor existente.

### **Instruções de ligação**

Os pinos estão marcados de 1 a 4 no plugue (BR43-P) e no soquete (BR43-S) e devem ser conectados do seguinte modo:

**A tomada fêmea** é pré-montada no cabo que se conecta diretamente à sua fonte de alimentação (através de um fusível de 2 amperes).

As extremidades opostas dos cabo preto vindos do soquete devem ser conectados da seguinte maneira:

- **Fio verde / amarelo** a partir das **Preto (poder) de cabo** se conecta ao terra negativo dos veículos.
- **Fio castanho** a partir dos **preto (poder) de cabo** conecta **por meio de um fusível de dois ampères** para um fornecimento permanente 12 volts (por exemplo, não controlada pelo interruptor de ignição).

**O plugue macho** é normalmente instalado de fábrica no Temporizador de Rally quando comprado em conjunto; no entanto, um ajuste retrospectivo é simples e deve ser conectado da seguinte maneira:

- **Pino 1: Fio verde/amarelo** do **cabo preto (poder)**
- **Pino 4: Fio castanho** a partir do **cabo preto (poder)**.