

Smith og Jaeger Speedometer-hoder bruker en 12mm x 1mm tråd med en firkantet Drive Pin.

Koble Brantz-måleren til sensoren før sensoren monteres på kjøretøyet som skal testes. Sett Brantz på kalibreringsfigur 009, slå på Brantz og roter sensorens indre rotor. Se Brantz tripmeter tilvekst. Ikke fortsett med å montere sensoren på kjøretøyet hvis dette trinnet skjer fungerer ikke riktig. Skru av den originale speedometerkabelen fra girkassen, skru forsiktig inn den Brantz-sensoren med stiften på plass og sjekk at det ikke er behov for en avstandsholder for å forhindre at den indre rotoren binder seg, og skru den originale speedometerkabelen inn i sensoren med samme kontroll for innbinding.

Merk: Forsikre deg om at hastighetsmålerkabelen ikke utøver unødvendig belastning på BRM12-festemutteren som et resultat av at kabelen må endre retning rett etter at sensoren har forlatt. Vi anbefaler å feste ekstra støtter for å forhindre overdreven bevegelse.

Teknisk spesifikasjon: 4 pulser per omdreining (20mA synkeevne). Sensor for hysteresetype. 5 volt til 13 volt strømforsyning.

Koble til som følger:

Sensor (BRM12)	Koble til	Tripteller (Grå kabel)
BLÅ	>	GRØNN
BRUN	>	BRUN
GRØNN	>	BLÅ

Kontakt oss: Brantz, 34 Union Road, Macclesfield, SK11 7BN, Storbritannia. Tlf / faks: 0044 (0) 1625 669366

nettside: www.brantz.co.uk E-post: sales@brantz.co.uk

BRANTZ
Rallymeters